




Wygląd urządzenia

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ① Przycisk zasilania | ② Głośnik | ③ Przyciski przewracania stron |
| ④ Ekran E-Ink | ⑤ Wskaźnik świetlny | ⑥ Złącze USB-C |
| ⑦ Mikrofon | ⑧ Gniazdo karty pamięci | |

Zawartość opakowania



Urządzenie



Instrukcja



Karta
gwarancyjna



Certyfikat
zgodności



Przewód
USB-C



Piórko
pojemnościowe



Końcówka piórka



Klips
do piórka

Podstawowe informacje

Model produktu: B751 / B751C	Rozmiar ekranu: 7"
Rodzaj ekranu: E-Ink / E-Ink kolorowy	Wymiary urządzenia: 136,2 x 155,7 x 7 mm
Procesor: 8-rdzeniowy 2,3 GHz	RAM / ROM: 4 GB / 64 GB
Pojemność baterii: 2300 mAh	Podświetlenie: 36 poziomów
Prąd wejściowy: 5V/2A	Złącze: USB-C

Zasady bezpiecznego użytkowania



Ekran jest
delikatny, nie
uderzaj w niego,
ani go mocno
nie naciskaj



Nie demontuj
samodzielnie
urządzenia



Zawiera baterię,
trzymaj z daleka
od cieczy



Środowisko
działania
0°C-45°C.

Metody pobrania aplikacji Bigme Cloud

1. Nowe urządzenie: włącz urządzenie, połącz je z Wi-Fi, zaloguj się lub zarejestruj się, zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację **Bigme Cloud**.
2. W widoku Notatek: naciśnij i przytrzymaj opcje Notatek, kliknij ikonę **Bigme Cloud**, zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację **Bigme Cloud**.
3. Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację **Bigme Cloud**.



Uwaga: Hasło do konta **Bigme Cloud** jest takie samo jak do konta **Bigme Smart Notebook**.

Porady dotyczące użytkowania

1. Jak włączyć lub wyłączyć urządzenie:

- 1.1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć urządzenie.
- 1.2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby pokazało się menu, z którego możesz wybrać opcję „Zrestartuj” lub „Zamknij”.
- 1.3 Urządzenie obsługuje opcję automatycznego uśpienia. Możesz ustawić, po jakim czasie ma przejść w tryb uśpienia. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby uśpić lub obudzić urządzenie.
- 1.4 Jeśli urządzenie zawiesiło się i nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund, aby je zrestartować.

2. Jak naładować urządzenie:

- 2.1 Użyj ładowarki 5V/2A i dołączonego przewodu USB-C.
- 2.2 Możesz też podłączyć urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB-C.
- 2.3 Wskaźnik świetlny przy złączu USB-C świeci się, kiedy urządzenie jest w trakcie ładowania i przestanie się świecić, kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane.
- 2.4 Czas pełnego naładowania urządzenia to około 2,5 godziny.

3. Jak przesyłać dane do urządzenia:

- 3.1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB-C.
- 3.2 Użyj aplikacji Bigme Cloud.

4. Jak przesyłać e-booki przez Wi-Fi:

- 4.1 Wybierz z menu [Książki offline], kliknij ikonę w prawym górnym rogu i wybierz opcję [Importowanie Wi-Fi].
- 4.2 Wpisz wyświetlony adres URL w przeglądarce.
- 4.3 Wybierz importowanie i przesyłanie plików lokalnych.

5. Jak zaktualizować oprogramowanie urządzenia poprzez Wi-Fi:

Wejdź w [Ustawienia > Aktualizacja systemu > Sprawdź aktualizacje]

Uwaga: Przed aktualizacją urządzenie powinno być naładowane do minimum 30%.

6. Jak chronić urządzenie:

6.1 Używaj urządzenia w ochronnym etui, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.

6.2 Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

6.3 Trzymaj z daleka od cieczy.


7. Inne ważne informacje

7.1 Wymiana baterii na nieprawidłowy rodzaj jest niebezpieczna, zużyte baterie poddawaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.2 Ten produkt nie zawiera ładowarki w zestawie. Użytkownik powinien stosować ładowarkę o odpowiednich parametrach i spełniającą wymogi bezpieczeństwa.


Piórko pojemnościowe

4.1 Wygląd piórka pojemnościowego




1. Pokrywa baterii: odkręć, aby wymienić baterię.
2. Przyciski kalibracji nacisku: naciśnij i przytrzymaj oba przyciski jednocześnie przez 5 sekund (czerwony wskaźnik świetlny mignie dwa razy).
3. Przycisk kasowania: kasowanie zakresu.
4. Przycisk budzenia: naciśnij ten przycisk, aby pisać.
5. Końcówka pióra: do pisania i dotykania ekranu.

4.2 Użyj klipsa do piórka (w zestawie), aby zdjąć z piórka zużyтую końcówkę.



4.3 Weź nową końcówkę, ustaw ją w linii prostej do otworu w piórku i delikatnie wepchnij ją do piórka. Pamiętaj, aby włożyć ją do końca, co pozwoli uniknąć wypadania końcówki z pióra w trakcie użytkowania.



Uwaga:

1. Używaj piórka pojemnościowego oferowanego przez producenta urządzenia.
2. W przypadku używania piórek pojemnościowych od innych producentów mogą wystąpić problemy z kompatybilnością oraz możliwość uszkodzenia urządzenia. W tym przypadku producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności i gwarancja na urządzenie nie ma zastosowania.
3. Piórko pojemnościowe Bigme jest piórkiem wrażliwym na nacisk. Jeśli końcówka piórka jest zużyta, powinna zostać wymieniona przy użyciu dołączonego klipsa. Nie rozkręcaj obudowy piórka i nie narażaj jej na uszkodzenie.

Importer, dystrybutor i serwis gwarancyjny:

Aktro Sp. z o.o.

ul. gen. Władysława Andersa nr 7, lokal 4

15-124 Białystok



Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych.

Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.