




1. Jak włączyć lub wyłączyć urządzenie:

- 1.1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć urządzenie.
- 1.2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby pokazało się menu, z którego możesz wybrać opcję „Zrestartuj” lub „Zamknij”.
- 1.3 Urządzenie obsługuje opcję automatycznego uśpienia. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby uśpić lub obudzić urządzenie.
- 1.4 Jeśli urządzenie zawiesiło się i nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund, aby je zrestartować.

2. Jak naładować urządzenie:

- 2.1 Użyj ładowarki 5V/3A i przewodu USB-C.
- 2.2 Możesz też podłączyć urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB-C.

3. Jak przesyłać dane do urządzenia:

- 3.1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB-C.
- 3.2 Użyj aplikacji Bigme Cloud.

Uwaga:

Wymiana baterii na nieprawidłowy rodzaj jest niebezpieczna, zużyte baterie poddawaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ten produkt nie zawiera ładowarki w zestawie. Użytkownik powinien stosować ładowarkę o odpowiednich parametrach i spełniającą wymogi bezpieczeństwa.

Importer, dystrybutor i serwis gwarancyjny:

Aktro Sp. z o.o.

ul. gen. Władysława Andersa nr 7, lokal 4

15-124 Białystok

b2b@aktro.pl



Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.