





Wygląd urządzenia

- | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ① Przycisk zasilania | ② Wskaźnik świetlny | ③ Złącze USB-C |
| ④ Mikrofon | ⑤ Ekran E-Ink | ⑥ Gniazdo karty pamięci |
| ⑦ Głośnik | ⑧ Aparat tylny | ⑨ Złącze klawiatury |

Zawartość opakowania



- a) Urządzenie b) Instrukcja c) Gwarancja d) Certyfikat e) Przewód USB-C
 f) Piórko g) Końcówka do piórka h) Klips do wymiany końcówek

Zasady bezpiecznego użytkowania

			
Ekran jest delikatny, nie uderzaj w niego, ani go mocno nie naciskaj	Nie demontuj samodzielnie urządzenia	Zawiera baterię, trzymaj z daleka od cieczy	Środowisko działania 0°C-45°C.

Porady dotyczące użytkowania

1. Jak włączyć lub wyłączyć urządzenie:

- 1.1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć urządzenie.
- 1.2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby pokazało się menu, z którego możesz wybrać opcję „Zrestartuj” lub „Zamknij”.
- 1.3 Jeśli urządzenie zawiesiło się i nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund, aby je zrestartować.

2. Jak naładować urządzenie:

- 2.1 Użyj ładowarki 5V/2A i dołączonego przewodu USB-C.
- 2.2 Możesz też podłączyć urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB-C.
- 2.3 Wskaźnik świetlny świeci się, kiedy urządzenie jest w trakcie ładowania i przestanie się świecić, kiedy urządzenie będzie w pełni naładowane.
- 2.4 Czas pełnego naładowania urządzenia wynosi od 2 do 4,5 godzin.

3. Jak przesyłać dane do urządzenia:

- 3.1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB-C.
- 3.2 Użyj aplikacji Bigme Cloud.

4. Jak przesyłać e-booki przez Wi-Fi:

- 4.1 Wybierz z menu [Książki offline], kliknij ikonę w prawym górnym rogu i wybierz opcję [Importowanie Wi-Fi].
- 4.2 Wpisz wyświetlony adres URL w przeglądarce.
- 4.3 Wybierz importowanie i przesyłanie plików lokalnych.

5. Jak zaktualizować oprogramowanie urządzenia poprzez Wi-Fi:

Wejdź w [Ustawienia > Aktualizacja systemu > Sprawdź aktualizacje]

Uwaga: Przed aktualizacją urządzenie powinno być naładowane do minimum 30%.

6. Jak chronić urządzenie:

- 6.1 Używaj urządzenia w ochronnym etui, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.
- 6.2 Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- 6.3 Trzymaj z daleka od cieczy.

7. Inne ważne informacje

- 7.1 Wymiana baterii na nieprawidłowy rodzaj jest niebezpieczna, zużyte baterie poddawaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
- 7.2 Ten produkt nie zawiera ładowarki w zestawie. Użytkownik powinien stosować ładowarkę o odpowiednich parametrach i spełniającą wymogi bezpieczeństwa.

Importer, dystrybutor i serwis gwarancyjny:

Aktro Sp. z o.o.

ul. gen. Władysława Andersa nr 7, lokal 4

15-124 Białystok



Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol został sklasyfikowany jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych.

Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.